



Styretavle type SCP (grønt kabinett)



- Batteri back-up**
- Kontakt for batteri**
- Start rotationsvakt**
Sett bryter nr. 10 i posisjon **ON** (*til venstre*)
- Slå på støm**
Sett bryter i posisjon **ON**

Innkommende 230V 1-fas	Slamretur- pumpe	Motor/drivverk	Doserings- pumpe	Rotasjonsvakt	Nivågiver
L+N+jord	TB2 3+4+jord	TB3 5+6+jord	TB4 7+8+jord	9+10	13+14+15

Koplingsboks/rekkeklemme i rensningsanlegg



Motor/drivverk	Doserings- pumpe	Slamretur- pumpe	Rotasjonsvakt	Nivågiver
2L1	L1	1L1	1	5
2N1	N1	1N1	2	6
Jord	Jord	Jord	Jord (felles)	7